スピードダイヤルで電話をかける

本体アドレス帳に登録されているメモリ番号0000～0099の下2桁と[発信]を押すだけで電話をかけることができます。

1 待受画面→メモリ番号の下2桁を入力→[発信]

入力したメモリ番号の相手に電話がかかります。

補　足

- メモリ番号0000～0009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリ番号と[発信]を押してください。
- アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号にかかります。